CACXC TECNOLOGIE

P2jr Pico Proiettore





ILLIE -

Attenzione!

Attenzione: Si prega di utilizzare questo prodotto come da istruzioni. Uso improprio può causare lesioni o morte.

NON utilizzare durante la guida

NON esporre all'acqua o superfici bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche

NON esporre il LED per gli occhi o occhi degli altri

NON bloccare o limitare il flusso d'aria dai fori di ventilazione come questo può causare il proiettore a surriscaldarsi

Mantenere il proiettore, batteria o caricabatterie lontano da fonti di calore

Precauzioni per l'uso della batteria

- Non forare o forare la batteria con oggetti appuntiti
- Non riscaldare il prodotto né esporlo ad alte temperature.
- Non bagnare o inserirlo in qualsiasi liquido

Sommario

2 Capitolo 1: P2jr in un colpo d'occhio 18

- 2 Unità principale
 - Tastiera

3

4

5

Accessori

5 Capitolo 2: Guida introduttiva

- Accensione / spegnimento
- 6 Regolazione di messa a fuoco / gettare la distanza
- 7 Ingressi esterni / Output fonti
- 8 Collegamento a un Computer
- 12 Connessione video composito
- 14 Collegamento al Video HDMI
- 16 Collegando una scheda MicroSD

Collegando un disco USB

20 Capitolo3:Scherm dei Menu

- 20 Menu principale
- 21 Sistema di Menu file.
- 22 Lettore video Menu
- 24 Menu di Visualizzatore foto
- 26 Menu del lettore musicale
- 28 Menu di visualizzatore di testo
- 29 Menu Setup

32 Capitolo 4: Dettagli tecnici

- 32 Risoluzione dei problemi
- 34 Specifiche





Tastiera

Uscita/Back Questo tasto permette di tornare al menu precedente o uscire dall'opzione lettore multimediale.

Tastierino direzionale

Utilizzare questi tasti a evidenziare la selezione te quale scegliere.



Power ON / OFF Tenendo premuto il tasto power per 3 secondi o girerà il P2Jr ON o OFF.

Confermare la selezione Utilizzare questo tasto per selezionare l'opzione evidenziata corrente.

* Dettagliate direzione della tastiera sarà discusse nelle singole sottosezioni.

Accessori

Accessori standard

Adattatore di alimentazione



Cavo VGA

Venduto separatamente



Mini-completa HDMI



Composito A / V cavo

* In varie circostanze, gli accessori effettivi possono essere diversi da quelli indicati nelle immagini qui sopra.

Guida introduttiva

Capitolo 2

ON Accensione del proiettore

- 1. Collegare il cavo di alimentazione del P2jr.
- 2. Collegare la spina nella presa di parete.
- 3. Premere il pulsante POWER e tenere premuto per 2-3 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio.
 - II LED diventa rosso durante la carica.
 - Il LED diventa verde quando la carica è terminata.
 - 4 ore di tempo di carica è necessaria per raggiungere una carica completa.

Lo spegnimento del proiettore

- 1. Premere e tenere premuto il tasto power per 3 secondi.
- 2. Dovrebbe spegnere il motore ottico e la ventola dovrebbe smettere di filatura.

Nota: La batteria P2jr proiettore non carica quando è in funzione.

Concentrarsi Adjusment / gettare la distanza

Messa a fuoco

- 1. Girare la ghiera di messa a fuoco su o giù finché l'immagine diventa chiara.
- 2. La distanza focale consigliata per questo proiettore è 12 "all'infinito.

Grafico a distanza di tiro

Pollici di distanza	Pollici diagonale (")
10	8
15	12
20	16
30	24
40	31
50	39
60	47
70	55



DIMENSIONE DIAGONALE SCHERMO

Gettare il rapporto 1.25:1

* distanza di tiro minimo: 10 pollici

Ingressi/uscite esterni



Connessione a un Computer tramite VGA



Connessione a un Computer Cont.

Passo 4:

Abilitazione uscita VGA o HDMI sul vostro Computer – attivare VGA o uscita HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la caratteristica di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale per le istruzioni per abilitare l'uscita VGA o HDMI. Di seguito sono elencate le istruzioni standard per un computer Windows XP – non tutti i sistemi sono gli stessi.

Passo 5:



Funzione di stampa & "F5" per indicare il computer per abilitare più schermi.

È anche possibile premere Windows + P per passare attraverso le impostazioni di

visualizzazione. * Nota: sys-tems di funzionamento diverse possono differire

Passo 6:

Display Properties		
Themes Desktop Screen Saver Appearant Settings		
Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors.		
12		
Display.		
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 6		
Color quality Less More 1200 by 960 pixels		
Use one of the primary monitor.		
Extend my Windows desktop onto this monitor.		
Identity Troubleshoot Advanced		
OK Cancel Apply		

- 1. Fare clic con il pulsante destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
- 2. Visualizzare le proprietà finestra pop-up
- 3. Clicca sulla scheda "Impostazioni"
- Se un monitor secondario non è disponibile, fare clic su di esso e controllare "Estendi Desktop su questo monitor Windows"
- Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia 800x600 o 1024x768.

Collegamento a un Computer tramite HDMI



Connessione a un Computer Cont.

Passo 4:

Abilitazione uscita VGA o HDMI sul vostro Computer – attivare VGA o uscita HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la caratteristica di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale per le istruzioni per abilitare l'uscita VGA o HDMI. Di seguito sono elencate le istruzioni standard per un computer Windows XP – non tutti i sistemi sono gli stessi.

Passo 5:



Funzione di stampa & "F5" per indicare il computer per abilitare più schermi.

È anche possibile premere Windows + P per passare

attraverso le impostazioni di

visualizzazione. * Nota: sys-tems di funzionamento diverse possono differire

Passo 6:

Display Properties	
Themes Desktop Screen Saver Appearant Settings	
Drag the monitor icons to match the physical assengement of your monitors.	
12	
Display:	
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 6	
Color quality	
Highest (32 bit)	
1280 by 960 pixels	
Use on second expension monitor.	
Extend my Windows desktop onto this monitor.	
Identity Troubleshoot Advanced	
OK Cancel Apply	

- Fare clic con il pulsante destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
- 2. Visualizzare le proprietà finestra pop-up
- 3. Clicca sulla scheda "Impostazioni"
- Se un monitor secondario non è disponibile, fare clic su di esso e controllare "Estendi Desktop su questo monitor Windows"
- Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia 800x600 o 1024x768.

Connessione video composito



Collegamento composito dei Cont.

Passo 3:

Nel Menu principale



Selezionare "A / V" icona

Passo 4:

Accendere il dispositivo multimediale.

Connettività con dispositivi multimediali

Il P2jr può connettersi a molti dispositivi multimediali tra cui: iPod, iPhone, iPad, VHS giocatori, DVD giocatori, smartphone, fotocamere, videogiochi e altre periferiche con facilitano.

* Applicazioni su telefoni intelligenti richiedono video fuori le capacità per essere visualizzato con il P2jr.

Collegamento al Video HDMI



Collegamento HDMI dei Cont.

Passo 3:

Nel Menu principale



Selezionare l'icona "HDMI"

Passo 4:

Accendere il dispositivo multimediale.

Connettività con dispositivi multimediali

Il P2jr può connettersi a molti dispositivi multimediali tra cui: iPod, iPhone, iPad, VHS giocatori, DVD giocatori, smartphone, fotocamere, videogiochi e altre periferiche con facilitano.

* Applicazioni su telefoni intelligenti richiedono video fuori le capacità per essere visualizzato con il P2jr.

Scheda MicroSD

Come inserire la scheda MicroSD

- Scivolare nella scheda SD nello slot della scheda SD sul lato P2jr. (come mostrato nell'immagine)
- Inserire delicatamente la scheda SD fino a quando * clic * in luogo.

Come accedere scheda MicroSD

- Una volta che è stata inserita la scheda SD, è possibile visualizzare i file nella icona della scheda SD nel menu principale.
- Dopo aver selezionato la modalità scheda SD, si dovrebbe ora essere in grado di accedere ai dati sul dispositivo SD tramite il lettore multimediale a bordo.

* Consultare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.



Scheda MicroSD Cont.



Selezionare l'icona "MicroSD"

Menù di Media Player

- Nella selezione Media Player è possibile scegliere tra le opzioni: foto, musica, Video, testo
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.



Sistema di Menu file.

- Il P2jr vi mostrerà tutte le cartelle e i file che hai sulla scheda SD.
- Utilizzare i pulsanti direzionali per spostarsi in diverse cartelle o file.



Ritorno: Ti porta indietro al menu principale



Cartella: Ti porta indietro alla cartella precedente

Lettore USB

Come inserire il disco USB

- Far scorrere il disco USB in P2jr. (come mostrato nell'immagine)
- Inserire delicatamente l'unità finché non può andare in qualsiasi ulteriore

Come accedere alle unità USB

- Una volta che è stato inserito il disco USB, è possibile spostarsi sull'icona USB nel menu principale.
- Dopo aver selezionato la modalità Drive USB, si dovrebbe ora essere in grado di accedere ai dati sul disco USB tramite il lettore multimediale a bordo.

* Consultare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.



USB lettore Cont.



Selezionare l'icona "USB"

Menù di Media Player

- Nella selezione Media Player è possibile scegliere tra le opzioni: foto, musica, Video, testo
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.



Sistema di Menu file.

- Il P2jr vi mostrerà tutte le cartelle e i file che hai sul disco USB.
- Utilizzare i pulsanti direzionali per spostarsi in diverse cartelle o file.



Ritorno: Ti porta indietro al menu principale



Cartella: Ti porta indietro alla cartella precedente

Schermate dei menu

Capitolo 3

Menu principale

Per accedere al menu principale semplicemente accendere il proiettore premendo e tenendo premuto il tasto Power per 3 secondi.



- Scorrere/sinistra premendo i tasti sinistro o destro della tastiera.
- Per selezionare un sottomenu, selezionare il sottomenu desiderato e premere il pulsante OK che si trova al centro della tastiera.
- Per tornare alla pagina precedente mentre in un sottomenu, premere il pulsante indietro.

Sistema di Menu file.

Il P2jr vi mostrerà tutte le cartelle e i file che hai sul tuo USB o MicroSD Drives. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostarsi in diverse cartelle o file.



Apertura di un file:

- · Scegli il film, musica, foto o testo
- Dispositivo selezionare file è memorizzato su
- Selezionare il file da cartelle o lista corrente



Ritorno: Ti porta indietro al menu principale



Cartella: Ti porta indietro alla cartella precedente

L'anteprima dei file:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare l'elemento di interesse
- Attendere 2-3 secondi e vi mostrerà un'anteprima del video sullo schermo

Lettore video Menu

Visualizzazione di video

Per regolare il volume semplicemente premere il su o giù tasti sul proiettore. Per ulteriori opzioni, premere ok per rivelare più opzioni.



Spostare la selezione sinistra



Spostare il diritto di selezione



Confermare la selezione

- Per aprire il menu lettore video, premere "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu del lettore video, premere "indietro" sul proiettore.



Riproduzione video FAQ

Come a ciclo un video?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione





- 2. Navigare le cartelle fino a raggiungere il file che si desidera riprodurre.
- 3. Evidenziare il file che si desidera riprodurre, quindi confermare la selezione.
- Spostare la selezione dal menu del lettore video per "ripetere" e confermare la selezione.
- 5. Il video ora ciclo una volta terminata la riproduzione.

Come a anteprima un video?

- 1. Scegliere l'opzione "video" nel menu principale
- 2. Navigare utilizzando i pulsanti a bordo per il file che si desidera visualizzare in anteprima.
- 3. Evidenziare il file. * Selezionare il file, non solo evidenziarla.
- 4. Attendere 3-4 secondi.
- Apparirà una schermata di anteprima in basso a destra del video.

Menu foto

Visualizzazione di immagini

Per utilizzare i controlli di foto, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Spostare la selezione sinistra



Spostare il diritto di selezione



Confermare la selezione

- Per aprire il menu lettore di foto, premere "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu foto giocatore, colpito "indietro" sul proiettore.



Slideshow di foto FAQ

Come a giocare uno slideshow?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione.





- 2. Passare alla cartella contenente le immagini desiderate vedere nella presentazione
- 3. Confermare la selezione della prima foto.
- 4. Premere il tasto "play" nel menu foto
- 5. Slideshow ora giocherà.
- 6. Nota: Selezionando "ripetere" ciclo slideshow.

Come a controllare manualmente la presentazione?

- Dopo aver selezionato la foto che si desidera essere visualizzati, è possibile premere "play" per avviare lo slideshow (come indicato nella FAQ precedente).
- 2. Per controllare manualmente la presentazione, è necessario interrompere la presentazione con il tasto "stop".
- 3. Controlli sopra il P2Jr consentono di capovolgere manualmente attraverso le immagini nella playlist corrente.

Menu del lettore musicale

L'ascolto di Audio

Per regolare il volume semplicemente premere il su o giù tasti sul proiettore. Per ulteriori opzioni, premere il pulsante OK per rivelare più opzioni.



Spostare la selezione sinistra



Spostare il diritto di selezione



Confermare la selezione

- Per aprire il menu musica, premere "OK" sul proiettore.
- Per chiudere il menu musica, premere "indietro" sul proiettore.



Riproduzione di musica FAQ

Come a ciclo una canzone?

1. Scegliere USB o scheda SD per la riproduzione





- 2. Navigare le cartelle fino a raggiungere il file che si desidera riprodurre.
- 3. Evidenziare il file che si desidera riprodurre, quindi confermare la selezione.
- Spostare la selezione sul menu del lettore musicale per "ripetere" e confermare la selezione.
- 5. La canzone ora ciclo una volta terminata la riproduzione.

Come a creare una playlist di canzone?

- 1. Inserire il dispositivo multimediale (MicroSD card o USB) nel computer.
- 2. Creare una nuova cartella sul dispositivo multimediale (il nome della cartella sarà il nome della playlist).
- 3. Trasferire le canzoni dal computer nella nuova cartella, il nome di conseguenza.
- 4. Rimuovere il dispositivo multimediale dal computer e inserire nel proiettore.
- Passare alla sezione Audio, quindi scegliere il dispositivo di supporto appropriato.
- 6. Passare alla cartella playlist.
- 7. Partono prima canzone.
- 8. Riproduzione seguirà ogni brano successivo nell'elenco.

* Per creare un ordine speciale per la lista, Aggiungi numerazione numerica all'inizio di ogni file.

Menu di visualizzatore di testo



Apertura di un file:

- Scegliere l'opzione "Apri File"
- Dispositivo selezionare file è memorizzato su
- Selezionare il file dall'elenco

Il P2jr vi mostrerà tutte le cartelle e i file che hai sul tuo USB o SD Drive. Utilizzare i tasti direzionali per navigare attraverso le diverse cartelle o file.

L'anteprima dei file:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare l'elemento di interesse
- Attendere 2-3 secondi e un'anteprima della canzone mostrerà sullo schermo

Visualizzazione file di testo

Il proiettore Pico P2jr consente di visualizzare i file di testo. Selezionare il file che si desidera visualizzare nel menu file per il dispositivo di memorizzazione particolare su cui è memorizzato il file. È possibile premere i pulsanti freccia sinistra e destra sul pad direzionale a sfogliare le pagine che avete nella cartella attuale.

* Rivedere specifica sezione di questo manuale per i formati testo supportati.



Menu Setup



Il Menu impostazioni sono accessibili selezionando "Impostazioni" sulla principale



All'interno le opzioni di impostazione, ci sono alcuni gruppi di sottomenu tra cui:

Foto

· Modalità immagine

Regola il contrasto, luminosità, colore, nitidezza & tinta

· Temperatura di colore

Regola il rapporto tra colore rosso, verde e blu

Proporzioni

Scegli tra 16:9, 4:3, Zoom e molto altro

Configurazione PC

Ulteriori opzioni sono disponibili quando collegato al PC tramite HDMI o VGA

Retroilluminazione

Regolare la modalità di bassa o alta luminosità. Maggiore luminosità aumenta il rumore della ventola.

Impostazione Cont Menu.



Suono

 Modalità audio Regolare i livelli alti e bassi



Tempo

- Orologio
 Regolare l'ora attuale
- Off timer

Regolare l'ora quando P2jr si spegne dopo un'inattività

• Timer di spegnimento Impostare il timer per P2 spegnere automaticamente

Impostazione Cont Menu.



Opzione

- Lingua OSD Modificare la lingua in inglese, francese, olandese, spagnolo, portoghese o cinese
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica Ripristinare le impostazioni predefinite P2jr
- Miscelazione

Regolare l'opzione fusione

Durata OSD

Regolare il timer automatico per tornare alla schermata principale quando è inattivo.

Dettagli tecnici

Capitolo 4

Risoluzione dei problemi

IMMAGINE È SFOCATA

Possibili cause	Soluzione
ll proiettore non è a fuoco	Regolare il fuoco con la ghiera di regolazione della messa a fuoco fino a quando l'immagine è a fuoco
Il proiettore è compensato dal piano / angolo di funzionamento	Spostare il proiettore affinché sia entrambi 180 gradi e su un aereo anche con lo schermo.

No Sync, nessun segnale

- Assicurarsi di impostare il computer per attivare un'uscita del segnale video. Su alcuni portatili farlo premendo e tenendo premuto il tasto funzione F5. Se usando il P2jr come un monitor esterno su Windows, basato su sistemi, questo può essere fatto selezionando "estendere il mio desktop a questo monitor".
- 2. A seconda del driver video risoluzioni differenti potrebbero essere necessario essere selezionato per l'output corretto.

Dettagli tecnici

Risoluzione dei problemi

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE

Possibili cause	Soluzione	
Non non c'è nessun potere	Controllare la presa di corrente o batteria fonte è buona. Controllare l'adattatore di alimentazione per assicurare un corretto collegamento con la presa a muro, così come il proiettore. Confermare che l'unità è carica e ha abbastanza potenza	
Il pulsante di accensione non si tenne abbastanza lungo	Per accendere il proiettore, il pulsante di alimentazione deve essere depressa per un completo di 3 secondi.	
NESSUNA FOTO / FILE NON SUPPORTATO		
Possibili cause	Soluzione	
La sorgente video è non correttamente collegata o selezionata	Controllare il segnale della sorgente video per assicurare che esso sia collegato correttamente. Selezionare la sorgente d'ingresso corrente scegliendo l'ingresso desiderato nel menu principale	
Estensione di file non corretto / Video è codificato con il codec errato	Consultare "Specifiche" pagina per vedere quali tipi di file e codec sono supportati. Verificare che il file è stato codificato correttamente.	

Specifiche

Luminosità Risoluzione massima Rapporto di contrasto Lente di proiezione: Durata della batteria: Dimensione immagine: Lampada: Video in:

Uscita audio:

Scheda MicroSD:

USB:

Dimensioni: Peso: Formati di File supportati: 55 Lumens WXGA(1920x1080) 1000:1 Messa a fuoco manuale fino a 120 minuti 10~60 pollici 15,000 ora LED tripla RGB Composito A / V VGA(mini-VGA) HDMI(mini-HDMI) 1.0 W altoparlante stereo

Slot per scheda MicroSD (16 GB massimo) USB (Memory Sticks) (16 GB massimo)

4.2 x 2 9 x 0.82 inch 0.3 lbs AVI, MPG, MP3, JPG, TXT

Prego indirizzare tutte le richieste di servizio di cliente per:

AAXA Technologies, Inc. 1541 Parkway Loop Suite F Tustin, CA 92780 (714) 957-1999

info@aaxatech.com