



Guía del usuario

¡Precaución!

ADVERTENCIA: Utilice este producto según las instrucciones. El uso incorrecto puede causar lesiones o la muerte.

NO utilice mientras conduce

NO lo exponga al agua o superficies mojadas. Podría producirse una descarga eléctrica.

NO exponga la imagen LED proyectado a sus ojos oa los ojos de los demás

NO bloquee o restrinja el flujo de aire desde los orificios de ventilación ya que esto podría ocasionar que el proyector se sobrecaliente

Mantenga el proyector, la batería, ni el cargador alejado de fuentes de calor Precaución sobre el uso de la batería

- No perforar ni perfore la batería con objetos punzantes
- No caliente el producto ni lo exponga a altas temperaturas.
- No moje ni lo coloque en ningún líquido

Precaución sobre el uso de auriculares

- El uso prolongado a un volumen alto puede dañar el oído.
- Alto volumen durante la marcha o la conducción puede ocasionar distracción y causar lesiones o la muerte

Tabla de contenidos

Capítulo 1: P3X de un vistazo

Unidad principal delantero / trasero Remoto y teclado

Accesorios

Capítulo 2: Primeros pasos

Encendido / apagado

Ajuste de foco / Distancia de proyección

Entrada externa / Salidas

Conexión a un ordenador HDMI

Conexión a vídeo compuesto

Conexión a vídeo HDMI

Conexión a altavoces o

auriculares

SD

Conexión de una tarjeta Micro

	Conexión de una tarjeta microSE)14
, 1	Conexión de un dispositivo USB	16
2	Carga de un teléfono o	
3	dispositivo USB	18
	Capítulo 3: las pantallas de m	enús
4	menú Principal	19
5	Menú Video Player	20
	Foto de menú del visor	22
6	Menú Reproductor de música	24
7	Ebook Visor de menús	26
9	Menú de configuración	27
11	Capítulo 4: Detalles técnicos	
	Solución de problemas	28
13	Especificaciones	30
14	Notas	31

P3X de un vistazo

Capítulo 1



Teclado

Pad de navegación

Utilice los botones de dirección en la "navegación Pad" para desplazarse por los archivos y navegar por el principal y submenús.

Botón Aceptar

Utilice el botón "OK" en el centro del botón de navegación para seleccionar un archivo o una acción del menú.

Botón Volver

Utilice el botón "Atrás" para volver a la pantalla de menú anterior.

Botón del menú

Mantenga pulsado el botón "Menú" para saltar de nuevo al menú principal.

* (Al pulsar el botón "Menú" y sosteniéndola de forma regresará al submenú.)



La navegación del menú principal en las funciones remotas exactamente igual que el pad direccional en la unidad P3X.

Accesorios



* En virtud de diversas circunstancias, los accesorios reales pueden ser diferentes de las que aparecen en las fotos de arriba.

Primeros pasos

Capítulo 2

Encender el proyector

- Si se utiliza la fuente de alimentación, conecte el adaptador de corriente en el P3X.
 ** Si se ejecuta el P3X en la energía de la batería vaya al paso 3.
- 2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de pared.
- 3. Pulse el botón POWER del teclado y mantenga pulsado durante 2-3 segundos para iniciar el proyector.

Apagar el proyector

- 1. Mantenga pulsado el botón de encendido en el teclado por 3 segundos.
- 2. El motor óptico debe apagar y el ventilador debe dejar de girar.

Nota: La batería P3X proyector no se carga cuando está en funcionamiento.

** El P3X está equipado con una batería interna de iones de litio y se puede utilizar sin la fuente de alimentación. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes del primer uso.

Ajuste de foco / Distancia de proyección

Ajuste del enfoque

Situado al lado de la lente del proyector, gire la rueda de enfoque hacia la izquierda

o derecha hasta 🔫 que la imagen se vuelve más clara. =



Tire Diagrama de distancia

Diagonal inch (")	Distance from Lens to Screen (mm)	Screen Width (mm)	Screen Height (mm)
Min 5	166	110.7	62.3
10	332	221.4	124.5
15	498	332.1	186.8
Default 20	664	442.8	249.1
24	797	531.1	298.9
30	995	664.1	373.6
40	1327	885.5	498.1
Max 50	1669	1106.9	622.6

Relación de alcance 1.5

* distancia de proyección mínima: 6,6 pulgadas

Entradas y salidas externas



Conexión a un ordenador a través de HDMI

Paso 1:

Conecte un extremo del cable HDMI al adaptador de HDMI de su ordenador.

Paso 2:

Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI de su P3X.

Paso 3:

En el menú principal, seleccione el icono "HDMI".







Conexión a un Ordenador Cont.

Paso 4:

Salida VGA o HDMI propicio en su computadora - para habilitar VGA o HDMI en su computadora la mayoría los equipos necesitan "encender" la función de salida de vídeo. Cada equipo es diferente. Por favor consulte el manual del propietario para obtener instrucciones activar la salida VGA o HDMI. A continuación se presentan las instrucciones estándar para un ordenador Windows XP - no todos los sistemas son iguales.

Paso 5:



Presione la función & "F5" para instruir a la computadora para permitir múltiples pantallas. También puede pulsar Windows + P para alternar entre la configuración de la pantalla. * Nota: sistemas operativos pueden diferir

Paso 6:

Display Properties 2 X Themes Desktop Scieen Saver Appearan Settings
Drag the monitor icons to match the physical assangement of your monitors.
12
Display.
1. Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 6
Color quality
Highest (32 bit)
1280 by 960 pixels
Uper on a constant of the primery monitor.
Identity Troubleshoot Advanced
OK Carcel Service
OK Calder 3337

5. Si la imagen es borrosa o este monitor" el texto no es legible. ajuste la resolución de pantalla. Recomendamos 1024 x 600 o 1280 x 768

- 1. Haga clic derecho sobre el escritorio seleccione v "Propiedades"
- 2 Se abrirá la ventana de propiedades de pantalla
- 3. Haga clic en la ficha "Configuración"
- 4 Si un monitor secundario está atenuado, haga clic y compruebe "Extender mi escritorio de Windows a
 - Si la ima

Conexión a vídeo compuesto

Paso 1:

Conectar el cable A / V de 3,5 mm a la parte posterior de la P3X.





Paso 2:

Conecte el extremo del Cable compuesto AV (rojo, blanco, amarillo) a su dispositivo.





Conexión a Video Compuesto Cont.

Paso 3: En el menú principal, seleccione el icono "Entradas".

Paso 4:

Encienda el dispositivo multimedia y seleccione el icono de "Composite A / V".

Conectividad con dispositivos multimedia:

P3X soporta dispositivos multimedia. La unidad se puede conectar a iDevices de Apple, dispositivos inteligentes de base Android, cámaras, consolas de videojuegos y otros periféricos *

* Los productos de Apple requieren un adaptador por separado en función del dispositivo.

** Smartphones requieren capacidades de video para ser visualizadas con la P3X.





Conexión a vídeo HDMI

Paso 1:

Conecte un extremo del adaptador de HDMI a HDMI de su P3X



Paso 2:

Conecte el otro extremo del cable HDMI en el dispositivo.







Conexión a HDMI Vídeo Cont.

Paso 3:

En el menú principal, seleccione el icono "Entradas".

Paso 4:

Encienda el dispositivo multimedia y seleccione el icono "HDMI".

Si está disponible, seleccione una resolución más alta en la configuración de su dispositivo.

Conectividad con dispositivos multimedia:

P3X soporta dispositivos multimedia. La unidad se puede conectar a iDevices de Apple, dispositivos inteligentes de base Android, cámaras, consolas de videojuegos y otros periféricos *

* Los productos de Apple requieren un adaptador por separado en función del dispositivo.

** Smartphones requieren capacidades de video para ser visualizadas con la P3X.



Conexión de Altavoces / Auriculares





Paso 1: Conecte sus altavoces / auriculares al puerto de audio del proyector.

Paso 2: Asegúrese de que el proyector y / o los auriculares están encendidos.

Paso 3: Coloque los auriculares y disfrutar!

* PRECAUCIÓN: El uso prolongado de auriculares a alto volumen puede dañar el oído

La tarjeta Micro SD

Cómo insertar la tarjeta Micro SD

- Desliza tu MicroSD en el adaptador. (como se muestra en la imagen)
- Deslice suavemente la unidad hasta que no puede entrar más.

Cómo acceder a su tarjeta Micro SD

- Inserte la Micro SD en el proyector.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar uno de los iconos de medios (vídeo, música, imágenes, archivos de texto) icono de la unidad USB en el menú principal para acceder a sus archivos.
- Seleccione el archivo deseado.

Nota: Microsoft Office y formatos de archivo PDF no son compatibles. Revise la sección Especificaciones de este manual para los formatos de libros electrónicos compatibles.



Tarjeta Micro SD Cont.



Menú Reproductor de Medios

- Después de elegir el tipo de archivo en el menú principal elegir dónde se encuentran sus archivos en cualquiera de Micro SD o memoria USB.
- Seleccione el menú apropiado para el tipo de archivo que desea ver.

Nota: Microsoft Office y formatos de archivo PDF no son compatibles. Revise la sección Especificaciones de este manual para los formatos de libros electrónicos compatibles.



Sistema de Menú Archivo

- El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tu memoria USB.
- Utilice los botones de dirección para desplazarse a diferentes carpetas o archivos.



Icono Regresar Permite volver al menú principal



Carpeta Permite volver a la carpeta anterior

USB Host

Cómo insertar la unidad USB

- Deslice la unidad USB en el adaptador USB. (como se muestra en la imagen)
- Deslice suavemente la unidad hasta que no puede entrar más. ¿Cómo acceder a la unidad USB
- Inserte la unidad USB en el proyector.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar uno de los iconos de medios (vídeo, música, imágenes, archivos de texto) icono de la unidad USB en el menú principal para acceder a sus archivos.
- Seleccione el archivo deseado.

Nota: Microsoft Office y formatos de archivo PDF no son compatibles. Revise la sección Especificaciones de este manual para los formatos de libros electrónicos compatibles.



USB Host Continuación



Menú Reproductor de Medios

- En la selección Media Player usted podrá elegir entre vídeos, audio, fotos y libros.
- Seleccione el menú apropiado para el tipo de archivo que desea ver.

Nota: Microsoft Office y formatos de archivo PDF no son compatibles. Revise la sección Especificaciones de este manual para los formatos de libros electrónicos compatibles.



Sistema de Menú Archivo

- El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tu memoria USB.
- Utilice los botones de dirección para desplazarse a diferentes carpetas o archivos.



Icono Regresar

Permite volver al

menú principal



Carpeta Permite volver a la carpeta anterior

La carga de una dispositivo de teléfono / USB

El P3X está totalmente equipada con una batería incorporada recargable, que también es capaz de cargar dispositivos portátiles y dispositivos inteligentes a través de USB integrado.

Cómo cargar dispositivos portátiles

- Conecte primero el lado "A" del cable USB en el puerto USB del P3X.
- Para comenzar a cargar su dispositivo portátil proceder a la conexión de lado "B" en su dispositivo portátil.

Pantallas de menú

Capítulo 3

Menú Principal

El P3X incorpora un PMP función función.Este (Media Player Portable) permite que el proyector para reproducir vídeos, imágenes, archivos de música, y el texto directamente desde sus dispositivos conectados.



- Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para elegir un icono en el menú principal.
- Para seleccionar una opción del menú pulse el botón "OK" en el centro del botón de navegación.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón "Back".
- Para saltar de nuevo a la prensa submenú en el botón "Menú" una vez.
- Para regresar al menú principal presione y mantenga presionado el botón "Menú".

Menú Video Player

La apertura de un archivo:

- En el menú principal (Fig. 3.1), seleccione el icono "Video".
- Seleccione el icono ya sea la MicroSD o USB para ver los archivos almacenados (Fig. 3.2).
- Elige el archivo que desea reproducir.







Fig. 3.2

El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tu USB o unidad MicroSD. Use los botones de navegación para seleccionar las carpetas o archivos.

Vista previa de archivos:

- Pulse las teclas de dirección para resaltar el elemento de interés
- Espere 2-3 segundos y una vista previa del vídeo se mostrará en la pantalla

Menú Video Player Continuación

Reproducción de vídeos

Usando los botones de dirección en el teclado de navegación o remoto resaltar la opción que desea seleccionar en el menú de reproducción de vídeo (Fig. 3.3).

 Para abrir / ocultar el menú de reproducción de vídeo, utilice el botón "OK" y los botones "Atrás" en el proyector.







Foto de menú del visor

La apertura de un archivo:

- En el menú principal (Fig. 3.4), seleccione el icono "Foto".
- Seleccione el icono ya sea la MicroSD o USB para ver los archivos almacenados (Fig. 3.5).
- Elige el archivo que desea reproducir.







Fig 3.5

El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tu USB o unidad MicroSD. Use los botones de navegación para seleccionar las carpetas o archivos.

Vista previa de archivos:

- Pulse las teclas de dirección para resaltar el elemento de interés
- Espere 2-3 segundos y una vista previa de la imagen se mostrará en la pantalla

Foto de menú del visor Continúa

Visualización de imágenes:

Usando los botones de dirección en el teclado de navegación o remoto resaltar la opción que desea seleccionar en el menú de reproducción de imagen (Fig. 3.6).

Para abrir / ocultar el menú de reproducción de fotos, utilice el botón "Aceptar" y "Volver" en el proyector.







Menú Reproductor de música

La apertura de un archivo:

- En el menú principal (Fig. 3.7), seleccione el icono "Music".
- Seleccione el icono ya sea la MicroSD o USB para ver los archivos almacenados (Fig. 3.8).
- Elige el archivo que desea reproducir.







El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tu USB o unidad MicroSD. Use los botones de navegación para seleccionar las carpetas o archivos.

Vista previa de archivos:

- Pulse las teclas de dirección para resaltar el elemento de interés
- Espere 2-3 segundos y una vista previa del audio se mostrará en la pantalla

Menú reproductor de música continua

Escucha del audio:

Usando los botones de dirección en el teclado de navegación o remoto resaltar la opción que desea seleccionar en el menú de reproducción de música (Fig. 3.9).

 Para abrir / ocultar el menú de reproducción de música, utilice el botón "Aceptar" y "Volver" en el proyector.







Espectador de EBook Menú

Apertura de un archivo:

- Seleccione el lugar donde se encuentran los archivos desde el menú principal.
- Seleccione el icono de "ebook" (Fig. 3.10)
- Elige el archivo que desea reproducir.



Fig. 3.10

El P3X mostrará todas las carpetas y archivos que tienes en tus unidades USB o micoSD. Use los botones de navegación para seleccionar las carpetas o archivos.

Visualización de archivos de texto:

El P3X Pico proyector le permite ver archivos de texto. Seleccione el archivo que desea ver en el menú de archivo del dispositivo de almacenamiento de concreto en el que se almacena el archivo. Puede pulsar los botones de flecha izquierda y derecha en el pad direccional o remoto para pasar las páginas que tiene en la carpeta actual.

Nota: Microsoft Office y formatos de archivo PDF no son compatibles.

Revise la sección Especificaciones de este manual para los formatos de libros electrónicos compatibles.

Menú de configuración

El menú de Configuración se puede acceder mediante la selección de "Configuración" en el menú principal con el botón de navegación en la parte superior del proyector.



Imagen

- Modo de imagen
- Temperatura de color
 - Relación de aspecto

- Modo de sonido
- Equilibrio
- Volumen automático
- Surround Sound
- EQ

tiempo

- Reloi
- Tiempo frío
- Sleep Timer

opción

- Idioma del menú
- Restaurar valores predeterminados de fábrica
- mezcla
- OSD Duración

Detalles Técnicos

Capítulo 4

Solución de problemas

	La	imagen	está	borrosa
--	----	--------	------	---------

Posibles causas	Solución
El proyector no está enfocado	Ajuste el enfoque con el dial de ajuste de enfoque hasta que la imagen quede enfocada
El proyector está desplazado del plano / ángulo de operación	Mueva el proyector de forma que es a la vez 180 grados y en un plano incluso con la pantalla.

No Sync, Sin señal

 Asegúrese de configurar el ordenador para permitir una salida de señal de vídeo. En algunos portátiles esto se hace manteniendo pulsada la tecla de función F5. Si se utiliza el P3X como monitor externo en sistemas basados en Windows, esto se puede hacer mediante la opción "Extender el escritorio a este monitor". La resolución nativa del proyector P3X es 854x480. En función de los controladores de vídeo diferentes resoluciones puede necesitar ser seleccionado para la salida correcta.

Detalles Técnicos

Solución de problemas

EL PROYECTOR NO SE ENCIENDE

Posibles causas	Solución		
No hay poder	Compruebe la toma de corriente o fuente de batería es buena. comprobar el adaptador de corriente para asegurar una conexión adecuada con la toma de corriente, así como el proyector.		
El botón de encendido no se llevó a cabo el tiempo suficiente	Para encender el proyector, el botón de encendido tiene que estar deprimido para un total de 3 segundos. intenta mantener el botón de encendido hasta que el motor óptico se enciende		
NO HAY IMAGEN / FILE NOT SUPPORTED			
Posibles causas	Solución		
La fuente de vídeo no está bien conectado o seleccionar	Compruebe la señal de fuente de vídeo para asegurarse de que está bien conectado. Seleccione la fuente de entrada actual por la elección de la entrada deseada en el menú principal		

Especificaciones

Brillo Resolución Nativa Resolución Máxima Relación de contraste Lente de proyección: Tamaño de la imagen: lámpara:

Video:

salida de Audio: Duración de la batería:

SD Card USB

Dimensiones Peso Formatos de archivo admitidos 70 Lumens 854x480(WXGA) 1280x800(WXGA) 1000:1 Enfoque manual 10~80 pulgadas LEDs RGB triples con tecnología de color vibrante - 15,000hrs Duración de la lámpara Composite A/V HDMI(mini-HDMI) 1.0 W altavoces estéreo 3.5 mm conector de audio 120 acta

MicroSD ranura para tarjeta (32GB máximo) USB Host (Memory Sticks)

142x74x24mm 0.4 lbs (170g) AVI, MPG, MP3, FLV, RMVB, RM, JPG, TXT



Por favor, dirija todas las consultas de servicio al cliente:

AAXA Technologies, Inc. 1541 Parkway Loop Tustin, CA 92780 (714) 957-1999

info@aaxatech.com