CAXC TECNOLOGIE

P4H Pico Projector

Guida per L'utente

Attenzione!

AVVERTENZA: Si prega di usare questo prodotto come da istruzioni. L'uso improprio può provocare lesioni o morte.

NON utilizzare durante la guida

NON esporre a superfici d'acqua o bagnati. Scosse elettriche

NON esporre il LED ai vostri occhi o gli occhi degli altri

NON bloccare o limitare il flusso d'aria dai fori di ventilazione in quanto ciò potrebbe causare un surriscaldamento del proiettore

Tenere il proiettore, batteria, caricabatteria o lontano da fonti di calore Precauzioni per l'uso della batteria

- Non perforare o forare la batteria con oggetti appuntiti
- Non riscaldare il prodotto o esporlo a temperature elevate.
- Non bagnare o collocarlo in qualsiasi liquido

Avvertenza per auricolari (Auricolare) Usa

- L'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Alto volume durante la deambulazione o la guida può causare distrazioni e causare lesioni o morte

Sommario

2 Capitolo 1: P4X a colpo d'occhio

- 2 Unità principale Front / Back
- 3 Remote & Tastiera
 - Accessori

4

5

6

5 Capitolo 2: Introduzione

- Accensione / OFF
- Messa a fuoco / Distanza di proiezione
- 7 Fonti ingressi esterni / ingresso
- 8 Collegamento a un computer VGA 30
- 10 Collegamento a un computer HDMI 30
- 12 Collegamento a Video Composito 32
- 14 Collegamento a video HDMI
- 16 Collegamento ad altoparlanti o cuffie

- Collegamento di una scheda micro SD Connessione a un host USB
- 21 Capitolo 3: schermate dei menu
- 21 Menu principale

17

19

29

- 22 Menu Video Player
- 24 Photo Viewer Menu
- 26 Menu Music Player
- 28 Ebook Visualizzatore menu
 - Menu Setup
 - Capitolo 4: Dettagli tecnici
 - Risoluzione dei problemi
 - specificazioni

P4X at a Glance

Capitolo 1

Unità principale anteriore / posteriore / laterale



- Pulsante Indietro
 Pulsante di alimentazione
 Confermare la selezione
 Resetta Hole
 Port Micro SD Card
 Messa a fuoco
 - Obiettivo di proiezione

Pad direzionale Indicatore di carica Mini porta USB Mini HDMI





- Ingresso alimentazione - Ingresso VGA - A/V Input - Cuffia



Sia la tastiera e telecomando può essere utilizzato per navigare tra i menu. Il principale Menu di navigazione sulle funzioni remote esattamente come il pad direzionale sull'unità P4X.

NOTA: La pressione di accensione sul telecomando solo mettere il proiettore in modalità standby. Si prega di premere il pulsante di accensione sul proiettore se volete disattivarlo.

Accessori



* In varie circostanze, gli accessori effettivi potrebbero essere diversi da quelli mostrati nelle immagini qui sopra.

Guida introduttiva

Capitolo 2

Accensione del proiettore

- 1. Collegare il cavo di alimentazione al P4X.
- 2. Collegare la spina nella presa di corrente a muro.
- 3. Premere il tasto POWER e tenere premuto per 2-3 secondi per accendere o spegnere l'unità
 - II LED diventa rosso durante la carica.
 - Il LED diventa verde quando la carica è terminata.
 - 4 ore di tempo di carica è necessario per raggiungere una carica completa.

Spegnimento del Proiettore

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
- 2. Il motore ottico deve spegnere e la ventola dovrebbe smettere di filatura.
 - Nota. Premendo il pulsante di accensione sul telecomando mette il proiettore in modalità standby. NON si spegne il proiettore.

Nota: La batteria Projector P4X non applica quando è in funzione.

Messa a Fuoco Adjusment / Distanza di Proiezione

Messa a fuoco

- 1. Gira la ruota sinistra, centro della destra fino a quando l'immagine diventa chiara.
- 2. La distanza di messa a fuoco consigliata per questo proiettore è di 12 "a infinito.

Distanza di proiezione Grafico

Distanza pollici (")	Pollici di diagonale (")
12	6.3
18	9.5
24	12.6
30	15.8
36	18.9
74	38.9
84	44.2
96	50.5



Rapporto di proiezione 1.9 * distanza minima laterale: 10 pollici



Collegamento a un Computer Tramite VGA



Collegare l'estremità più grande del



VGA Cord

al computer di

al tuo P4X di



VGA Adapter

Fase 2:

Collegare l'estremità più piccola del

Step 3:

In the Main Menu





Selezionare l'icona "VGA"

Collegamento a un Cont computer.

Fase 4:

Abilitazione VGA o di uscita HDMI sul computer - Per attivare VGA o HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la funzione di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale del proprietario per istruzioni per abilitare VGA o HDMI. Qui di seguito sono istruzioni standard per un computer Windows XP - non tutti i sistemi sono gli stessi.

Fase 5:



Premere Funzione e "F5" per istruire il computer per attivare displays.You multipla possono anche premere Windows + P per scorrere le impostazioni di visualizzazione.

* NOTA: diversi sistemi operativi possono essere diversi

Fase 6:



- 1. Fare clic destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
- Visualizza finestra Proprietà pop-up
- 3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni"
- 4. Se un monitor
- secondario è disattivato,
- fare clic su di esso e
- selezionare "Estendi
- desktop su questo monitor"
- Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia di 1280x800.

Collegamento a un Computer Tramite HDMI







Selezionare l'icona "HDMI"

Collegamento a un Cont Computer.

Fase 4:

Abilitazione VGA o di uscita HDMI sul computer - Per attivare VGA o HDMI sul tuo computer la maggior parte dei computer richiedono "accendere" la funzione di uscita video. Ogni computer è diverso. Si prega di consultare il manuale del proprietario per istruzioni per abilitare VGA o HDMI. Qui di seguito sono istruzioni standard per un computer Windows XP - non tutti i sistemi sono gli stessi.

Fase 5:



Premere Funzione e "F5" per istruire il computer per attivare schermi multipli.

- È anche possibile premere Windows
- + P per scorrere le impostazioni di visualizzazione.
- ** NOTA: diversi sistemi operativi possono essere diversi

Fase 6:



- 1. Fare clic destro sul desktop e selezionare "Proprietà"
 - 2. Visualizza finestra Proprietà pop-up
 - 3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni"
 - Se un monitor secondario è grigio, fare clic su di esso e selezionare "Estendi desktop su questo monitor"
 - 5. Se l'immagine è sfocata o il testo non è leggibile, regolare la risoluzione dello schermo. Si consiglia di 1280x800.

Collegamento a Video Composito



Collegamento a video Composito Cont.

Fase 3:

Nel menu principale



Selezionare l'icona "AV"

Fase 4:

Accendere il dispositivo multimediale.

La connettività con dispositivi multimediali

II P4X può connettersi a diversi dispositivi multimediali, tra cui: iPod, iPhone, iPad, lettori VHS, lettori DVD, smartphone, fotocamere, console per videogiochi e altre periferiche con facilità.

* App su smartphone richiedono capacità video ad essere visualizzati con il P4X.

Collegamento a video HDMI

Fase 1:

Collegare un'estremità del

HDMI

ai vostri P300 di



HDMI Adapter

Fase 2:

Collegare un'estremità del



Наті

HDMI Adapter



Collegamento a HDMI Video Cont.

Fase 3:

Nel menu principale



Selezionare l'icona "HDMI"

Fase 4:

Accendere il dispositivo multimediale.

La connettività con dispositivi multimediali

Il P4X può connettersi a diversi dispositivi multimediali, tra cui: iPod, iPhone, iPad, lettori VHS, lettori DVD, smartphone, fotocamere, console per videogiochi e altre periferiche con facilità.

* App su smartphone richiedono capacità video out per essere visualizzato con il P4X.15

Collegamento di altoparlanti / cuffie



Fase 1:

Collegare l'altoparlante a a o le cuffie 3.5 mm cord

Fase 2:

Garantire l'alimentazione e il volume sul diffusore o le cuffie siano accesi

Fase 3:

Posizionare cuffie / auricolari in / sopra le

orecchie



Avvertenza per auricolari (Auricolare) Usa

al tuo P4X di

 L'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.

Speaker Adapter

Micro SD Card

Come inserire la scheda micro SD

- Far scorrere nella vostra scheda SD nella scheda SD slot sul lato anteriore del P4X. (come mostrato nella foto)
- Far scorrere delicatamente la scheda SD fino a * click * in posizione.

Come accedere al tuo Micro SD Card

- Una volta che la scheda SD è stata inserita, è possibile navigare l'icona della scheda SD nel menu principale.
- Dopo aver selezionato la modalità scheda SD si dovrebbe ora essere in grado di accedere ai dati sul dispositivo SD tramite il lettore multimediale di bordo.

* Esaminare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.





Micro SD Card Cont.



Menu di Media Player

- Nella scelta Media Player è possibile scegliere tra video, immagini, audio, e Ebooks.
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.



Sistema di menu File

- Il P4X mostrerà tutte le cartelle ei file avete sulla vostra scheda SD.
- Usa i tasti direzionali per navigare di diverse cartelle o file.



Ritorno: Ti porta indietro al menu principale



Cartella: Riporta alla cartella precedente

USB Host

Come inserire il drive USB

• Far scorrere il drive USB nella presa USB. (come mostrato nella foto)

 Far scorrere delicatamente l'unità fino a che non si può andare in qualsiasi

Come accedere al tuo drive USB

• Una volta che il drive USB è stato inserito, è possibile navigare per l'icona USB nel menu principale.

• Dopo aver selezionato la modalità Drive USB si dovrebbe ora essere in grado di accedere ai dati sul drive USB attraverso il lettore multimediale di bordo.

* Esaminare la sezione specifica di questo manuale per leggere i formati di file supportati.







USB Host Cont.



Menu di Media Player

- Nella scelta Media Player è possibile scegliere tra video, immagini, audio, e Ebooks.
- Selezionare il menu appropriato per il tipo di file che si desidera visualizzare.



Sistema di menu File

- II P4X mostrerà tutte le cartelle ei file avete sul vostro drive USB.
- Usa i tasti direzionali per navigare di diverse cartelle o file.





Ritorno: Ti porta indietro al menu principale

Cartella: Riporta alla cartella precedente

Schermate dei Menu

Capitolo 3

Menu Principale

Il P4X dotato di un costruito in PMP (Portable Media Player) function. This funzione consente al proiettore di riprodurre video, immagini, file musicali e testo. Per accedere al menu principale, è sufficiente accendere il proiettore.



- · Scorri Sinistra / Destra premendo i pulsanti di riavvolgimento / foward veloce
- Per selezionare un sottomenu, evidenziare il sottomenu desiderato e premere il tasto Play / Pause pulsante che si trova nel mezzo della tastiera o telecomando.
- Per tornare alla pagina precedente, mentre in un sottomenu, premere nuovamente lontano a destra appena sotto la tastiera direzionale.

Video Player Menu





Apertura di un file:

- Selezionare supporti hardware è memorizzato.
- · Selezionare il file dall'elenco

Selezionare l'icona "video"

Il P4X mostrerà tutte le cartelle ei file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- · Attendere 2-3 secondi e l'anteprima del video verrà visualizzato sullo schermo

Video Player Menu

Riproduzione di video

Per utilizzare i controlli video, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra



Sposta la selezione a destra



Confermare la selezione





* Sezione Recensione Specifiche di questo manuale per i formati video supportati.

Menu Foto





Apertura di un file:

• Selezionare supporti hardware è memorizzato.

· Selezionare il file dall'elenco

Selezionare l'icona "foto"

Il P4X mostrerà tutte le cartelle ei file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- Attendere 2-3 secondi e l'anteprima dell'immagine apparirà sullo schermo

Menu Foto

Visualizzazione delle immagini

Per utilizzare i comandi delle foto, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra



Sposta la selezione a destra



Confermare la selezione





* Sezione Recensione Specifiche di questo manuale per formati di immagine supportati.

Music Player Menu





Apertura di un file:

- Scegliere l'opzione "Apri file"
- Selezionare il file del dispositivo è memorizzato su
- Selezionare il file dall'elenco

Selezionare l'icona "Audio"

Il P4X mostrerà tutte le cartelle ei file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Anteprima File:

- Premere i tasti direzionali per evidenziare la voce di interesse
- Attendere 2-3 secondi e un'anteprima dell'audio apparirà sullo schermo

Menu Music Player

Ascolto Audio

Per utilizzare i comandi delle foto, utilizzare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione che si desidera scegliere.



Sposta la selezione a sinistra



Sposta la selezione a destra



Confermare la selezione





* Sezione Recensione Specifiche di questo manuale per formati di immagine supportati.

EBook Visualizzatore menu





Apertura di un file:

- Scegliere l'opzione "Apri file"
- Selezionare il file del dispositivo
- è memorizzato su
- Selezionare il file dall'elenco

Il P4X mostrerà tutte le cartelle ei file che avete sul vostro USB o SD Drives. Usa i tasti direzionali per navigare diverse cartelle o file.

Visualizzazione dei file di testo

Il Pico Projector P4X consente di visualizzare i file di testo. Selezionare il file che si desidera visualizzare nel menu file per il particolare deviceon stoccaggio che è memorizzato il file. È possibile premere theleft e destra tasti freccia del pad direzionale o telecomando per sfogliare le pagine che avete nella cartella corrente.



* Sezione Recensione Specifiche di questo manuale per formati di ebook supportati.

Menu Setup



Il menu Impostazioni è possibile accedere selezionando "Impostazioni" dal menu principale



All'interno del menu delle impostazioni ci sono altri quattro sottomenu che consentono di personalizzare la vostra P4X per le impostazioni desiderate. Immagine

- Modalità immagine
- Temperatura colore
- Aspect Ratio
- Impostazione PC
- Retroilluminazione suono
- Modalità audio tempo
- Orologio
- Timer di spegnimento Off Time opzione
- Lingua OSD
- Restore Default di fabbrica
- Blending
- OSD Durata

Dettagli tecnici

Capitolo 4

Risoluzione dei Problemi

L'immagine è sfocata

Possibili cause	Soluzione
Il proiettore non è a fuoco	Regolare la messa a fuoco con la ghiera di messa a fuoco fino a quando l'immagine viene messa a fuoco
ll proiettore è spostato dal piano / angolo di funzionamento	Spostare il proiettore in modo che sia entrambe 180 gradi e su un piano Evern con lo schermo.

No Sync, nessun segnale

 Assicurarsi di impostare il computer per attivare un segnale di uscita video. Su alcuni computer portatili questo è fatto premendo e tenendo premuto il tasto funzione F5. Se si utilizza il P4X come un monitor esterno su sistemi basati su Windows, questo può essere fatto selezionando "estendere il mio desktop a questo monitor". Il proiettore P4X accetta fino a risoluzione 1280x800. A seconda dei driver video diverse risoluzioni può avere bisogno di essere selezionato per l'uscita corretta.

Dettagli tecnici

Risoluzione dei problemi

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE

Possibili cause	Soluzione	
Non vi è alcun potere	Verificare la presa di corrente o la fonte della batteria è buona. controllare l'adattatore di alimentazione per garantire un adeguato collegamento con la presa a muro così come il proiettore. Verificare che l'unità è carica e ha abbastanza potere	
Il pulsante di alimentazione non si è tenuto abbastanza a lungo	Per accendere il proiettore, il pulsante di accensione deve essere premuto per ben 3 secondi. provare a tenere il pulsante di accensione fino a quando il motore ottico si accende	
NESSUNA IMMAGINE / file non supportato		
Possibili cause	Soluzione	
La sorgente video non è collegato o selezionato correttamente	Controllare il segnale sorgente video per assicurarsi che sia collegato correttamente. Selezionare la sorgente di ingresso corrente scegliendo l'ingresso desiderato dal menu principale	
Estensione di file non corretto / video viene codificato con il codec non corretto	Si prega di fare riferimento alla pagina "Specifiche" per vedere quali sono supportati i tipi di file e codice. Verificare che il file è stato codificato correttamente.	

Specificazioni

Luminosità Risoluzione nativa Risoluzione massima Rapporto di contrasto Projectoin Lens: Dimensioni: Lampada: Video in:

Uscita audio:

SD Card

USB:

Dimensioni Peso Formati di file supportati 95 Lumens WVGA(858x480) WXGA(1280x800) 2000:1 Messa a fuoco manuale 10~80 pollici 20.000 ora RGB LED Triple Composite A/V VGA(mini-VGA) HDMI(mini-HDMI) 1.0 W altoparlanti stereo 3.5 mm audio iack SD-HC Card Slot (32GB massimo) **USB Host** (Memory Sticks)

172x71x31mm 0.5 lbs AVI, MPG, MP4, MP3,

Si prega di indirizzare tutte le richieste del servizio clienti a:

AAXA Technologie, Inc. 1541 Parkway Loop Suite F Tustin, CA 92780 (714) 957-1999

info@aaxatech.com